

USB Web カメラ UCAM-DLS30H シリーズ ユーザーズマニュアル追補版

このたびは、USB Web カメラ "UCAM-DLS30" シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このマニュアルでは本製品を Macintosh、PLAYSTATION®3 で使用する場合について説明します。

●動作環境

Macintosh

OS MacOS X 10.4.9 ~ 11、10.5 ~ 10.5.2 (2008 年 3 月現在)
CPU PowerPC G3 ~ G5/Intel Mac 対応

PLAYSTATION®3

システムソフトウェア バージョン 1.90 ~ 2.20 (2008 年 3 月現在)

※添付のイヤホンマイクは Macintosh、PLAYSTATION®3 ではお使いいただけません。

Macintosh で使用する

●Mac OS X のバージョンの確認

Macintosh で本製品をご使用になる場合は、MacOS X 10.4.9 ~ 11 または 10.5 ~ 10.5.2 であることが必要です。

次の手順で Mac OS X のバージョンを確認します。

1. アップルメニューから[この Mac について]を選択します。



2. Mac OS X のバージョンを確認します。



Mac OS X のバージョンが MacOS X 10.4.9 ~ 11 または 10.5 ~ 10.5.2 であることを確認します。10.4.0 ~ 10.4.8 の場合は、ソフトウェア・アップデートを実行してください。
ソフトウェア・アップデートの手順については、Macintosh のマニュアルをご覧ください。

●Web カメラを接続する

1. パソコンの USB ポートに、Web カメラの USB コネクタを差し込みます。

- 🔊 パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。
- 🔊 USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続してください。

2. 自動的にカメラが認識されます。

これで Web カメラが使用できるようになりました。

次に、カメラに画像が正しく映るかを確認します。
次の「正しく動作するか確認する」に進みます。

●正しく動作するか確認する

Mac OS X に付属の iChat を使用して、画像が正しく映るかを確認します。

1. Web カメラをパソコンに接続します。

2. 「アプリケーション」フォルダ内の「iChat」をダブルクリックします。 「iChat」が起動します。



iChat

3. 「ビデオ」メニューから「ビデオプレビュー」を選択します。



プレビュー画面が表示されます。

4. プレビュー画面にカメラの画像が表示されます。



Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

🔊 映像が、鏡に反射したように左右反転して表示されますが、これは「iChat」の仕様であり故障ではありません。実際のチャットでは、反転されずに相手に送られます。

PLAYSTATION®3 で使用する

●システムソフトウェア バージョンの確認

PLAYSTATION®3 でご使用になる場合は、システムソフトウェア バージョンが 1.90 ~ 2.20 であることが必要です。

次の手順でソフトウェア バージョンを確認します。

1. "XMB" から[設定]—[本体設定]—[本体情報]を選択します。

本体情報が表示されます。

2. システムソフトウェア バージョンが 1.90 ~ 2.20 であることを確認します。

システムソフトウェア バージョンが 1.90 ~ 2.20 でない場合は、システムアップデートを実行して、PLAYSTATION®3 のシステムソフトウェアを最新のものにアップデート(更新)してください。
システムアップデートの手順については、PLAYSTATION®3 のマニュアルをご覧ください。

●Web カメラを接続する

1. PLAYSTATION®3 の USB ポートに、Web カメラの USB コネクタを差し込みます。

- 🔊 PLAYSTATION®3 の電源が ON のときでも抜き差しできます。
- 🔊 USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続してください。

2. 自動的にカメラが認識されます。

これで Web カメラが使用できるようになりました。

次に、カメラに画像が正しく映るかを確認します。
次の「正しく動作するか確認する」に進みます。

●正しく動作するか確認する

1. Web カメラをパソコンに接続します。

2. "XMB" から[設定]—[周辺機器設定]—[カメラテスト]を選択します。 カメラテストが表示されます。 カメラからの映像が表示されます。



Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

USB Web カメラ UCAM-DLS30 シリーズ ユーザーズマニュアル追補版

発行 エレコム株式会社

2008 年 3 月 25 日 第 1 版

- ・本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本マニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、お手数でもエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましても、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・Mac、Mac OS、Macintosh は米国 Apple Inc. の商標または登録商標です。
- ・"PLAYSTATION" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、"XMB" はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
- ・その他本マニュアルに記載されている商品名 / 社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。